



## ACS3000

ACS3000 coatings GmbH  
Beindersheimer Str. 55  
67227 Frankenthal

+49 6233 3759261

info@acs3000.com

www.acs3000.com



# ACS3000 MOTORRAD VERSIEGELUNG

LANGZEITSCHUTZ & GLANZ

## ANWENDUNGSBESCHREIBUNG



**SCHUTZ VOR STAUB,  
SCHMUTZ & UV**

PROTECTION AGAINST DUST, DIRT & UV



**EINFACH ZU  
REINIGEN**

EASY TO CLEAN



**EINMALIGE ANWENDUNG  
JAHRELANGER SCHUTZ**

SINGLE USE, YEARS OF PROTECTION



**GLÄNZENDER  
LOTUSEFFEKT**

GLOSSY LOTUS EFFECT



**FÜR ALLE  
MOTORRADTYPEN**

USABLE FOR ALL MOTORCYCLES



## Ausführliche Anwendungsbeschreibungen für das Versiegeln Deines Motorrades

Um eine optimale Schutzversiegelung auf den Oberflächen an Deinem Motorrad herzustellen, haben wir für die gängigen Themen diesen Anwendungsleitfaden zusammengestellt.

### LACKVERSIEGELUNG

Hier reden wir über alle lackierten Oberflächen am Motorrad wie beispielsweise Tank, Fender vorne/hinten, Seitendeckel, Racingverkleidung, etc. Diese Oberflächen beschichtet man am besten, indem ein Feuchtfilm aufgezogen wird, der anschließend mit einem Poliertuch abpoliert wird. Bei dieser Methode wird eine sehr standfeste Oberfläche ausgebildet, die zum Beispiel den Lack am Tank vor Benzinspritzern und Verfärbungen oder Einätzung schützt, ohne dass man gleich in Panik verfallen muß.

Die Racingverkleidung, Tourenscheibe oder Cockpitverkleidung ist zukünftig auch gegen aggressive Insektensekrete geschützt und lässt sich sehr einfach mit lauwarmem Wasser und einem Microfasertuch reinigen. Die zu versiegelnde Oberfläche sollte am besten in einem sehr guten Zustand (neu) oder zumindest gut aufbereitet sein.

Die Flächen unbedingt mit dem ACS3000 Vorreiniger abreiben und ablüften lassen. Nach ca. 3 min. ein weißes Auftrags Tuch zu einem Papiertaschentuch-Format falten und ein paar Tropfen der ACS3000 Versiegelung auf die vordere Kante des Tuches auftropfen, um damit anschließend die Fläche zu benetzen.

**TIPP 1:** Im Gegenlicht kann man den Feuchtfilm am besten erkennen und sieht so, ob alles durchgängig benetzt ist. Gilt im Übrigen auch für das Auspolieren. Nach ca. 30 sek. mit einem der beige packten Poliertüchern die ACS3000 Versiegelung ab- und auspolieren, bis ein streifenfreier Glanz entstanden ist.

**TIPP 2:** Die Flächen sollten nicht zu groß gewählt werden, so dass die beschichteten Flächen ohne Probleme gut abgearbeitet werden können. Größere Flächen können dabei mit leichter Überlappung abgearbeitet werden. Das heißt, in eine bereits auspolierte Fläche beschichten und anschließend nach der Abluftzeit großzügig über den Überlappungsbereich auspolieren.



## VERSIEGELN VON UNZUGÄNGLICHEN BEREICHEN

Gerade unzugängliche Bereiche sind schmutzanfällig und schwierig sauber zu halten.

Für diese Bereiche hat sich das Sprühen bestens bewährt und wir haben für diesen Einsatz diesem Set einen Microsprühkopf beigefügt, der sehr fein vernebelt. Wenn Du diesen Pumpsprüher verwenden möchtest, solltest dies erfolgen, bevor Du für andere Versiegelungsarbeiten den Dosiertropfer in den Flaschenhals einsetzt, der für das Versiegeln mit dem Auftrags Tuch von Flächen vorgesehen ist. Die Bereiche sollten gut gereinigt und fettfrei sein. Dazu kann man beispielsweise unseren ACS3000 Vorreiniger mit Pumpsprühkopf benutzen.



### VERSIEGELN MIT PUMPSPRÜHKOPF

Wenn Du Bauteile mit dem Sprühkopf bearbeitest, solltest Du ein paar Dinge beachten.

Zunächst sollten die Flächen gut gereinigt, fettfrei und restlos trocken sein. Bereiche, die nicht versiegelt werden, sollen gut abdecken. Anmerkung zu Sprühnebel beachten. Pumpe gleichmäßig und achte darauf, dass Du nicht zu viel aufsprühst um Läufer zu vermeiden. Es wird nur ein ganz feiner Film benötigt, um die Oberflächen zuverlässig zu schützen.

**ACHTUNG:** SPRÜHNEBEL KANN SICH REGENBOGENFÄRBIG AUF FLÄCHEN ABSETZEN. BITTE SOFORT MIT POLIERTUCH ABPOLIEREN! ARBEITEN IN GUT BELÜFTETEN RÄUMEN UND IM SCHATTEN OHNE WINDZUG DURCHFÜHREN. KINDER VOM ARBEITSBEREICH FERNHALTEN!

Solltest Du Dir unsicher sein, zögere nicht, unseren technischen Service zu kontaktieren.